

Anschlagsseite

Drücken



Flächenbündige
Ansicht Drehpunkt
Linke Seite = DIN R

Flächenbündige
Ansicht Drehpunkt
Rechte Seite = DIN L

Ziehen



Flächenbündige
Ansicht Drehpunkt
Linke Seite = DIN L

Flächenbündige
Ansicht Drehpunkt
Rechte Seite = DIN R